

VLAK EN DROOG OPSLAAN

**folie niet verwijderen
niet in felle zon bewaren**

vocht tussen de kantplanken kan resulteren in cementsluier



Montage kantplanken

Onder kozijn of dorpel:

kantplank tussen fundering en kozijn-dorpel plaatsen. Spuit een flinke ril kit zonder oplosmiddel op de bovenzijde van de kantplank. Klem met behulp van wiggen tussen de fundering en de kantplank de bovenkant tegen het kozijn of dorpel. Let erop dat de kantplank iets terug ligt. Sabel de ruimte onder de kantplank vol met specie. Tussen kantplanken 4mm ruimte laten i.v.m. uitzetten.

Onder gevelsysteem:

met PU-lijm, high tack kit of cementgebonden tegelijm tegen de zijkant van de betonvloer verlijmen en stempelen. Tussen kantplanken 4mm ruimte laten i.v.m. uitzetten. Zo nodig lekdorpel plaatsen.

Kantplanken kunnen mechanisch worden bevestigd met inslagpluggen of schroeven (voorboren!).

**Kantplanken die méér dan 35% boven het
maaiveld uitsteken tevens mechanisch**

bevestigen! 50mm vanaf de bovenste rand horizontaal
3 schroeven gelijkmatig verdeeld monteren. Elke 300mm boven
het maaiveld herhalen.



dewinisolatie.nl

DEWIN

the smart way to insulate