



**VLAK en  
DROOG  
opslaan**

Folie niet verwijderen en  
niet in felle zon bewaren

## Montage Kantplanken

- Onder kozijn of dorpel

Kantplank wordt tussen de fundering en het kozijn-dorpel geplaatst. Spuit een flinke ril kit zonder oplosmiddel op de bovenzijde van de kantplank. Klem met behulp van wiggen tussen de fundering en de kantplank de bovenkant tegen het kozijn of dorpel aan. Let erop dat de kantplank iets terug ligt. Sabel de ruimte onder de kantplank vol met vette specie. Tussen kantplanken 4 mm ruimte laten i.v.m. uitzetten.

- Onder gevelsysteem

Verlijmen met PU-lijm of cementgebonden tegellijm tegen de zijkant van de betonvloer (stempelen!) Tussen kantplanken 4 mm ruimte laten i.v.m. uitzetten. Zo nodig lekdorpel plaatsen.

Kantplanken kunnen ook mechanisch met inslagpluggen of schroeven bevestigd worden (voorboren!)

Indien de kantplanken méér dan 35 % boven het maaiveld uitsteken tevens mechanisch bevestigen !



**DEWIN ISOLATIE**